

Organisationsnummer. 717911-7366

Hantering stopp och Länsventiler vid tomtgräns

Vattenventil märkt V:

Vid stängning av ventilen måste man vrida ventilen ett kvarts varv medurs till det tar stopp. Vrid lugnt och sakta.

Vid öppning av ventilen måste man vrida ventilen ett kvarts varv moturs till det tar stopp. Vrid lugnt och sakta.

Ventilen får ej stå i något mellanläge, då det då strömmar ut vatten ur ventilen ut i marken.

Vid årsmötet 13 september 2020 beslöts att om någon medlem hanterar vattenventiler felaktigt, så att stora mängder vatten strömmar ut, **debiteras medlemmen 500 kr** för felaktigt hantering av vattenventilen av föreningen.

Är Ni osäkra vid hantering av vattenventilen kontakta någon ur styrelsen. Eller maila till VA-föreningens nya styrelsemail:

Vaforeningen.gruffetsholme@gmail.com

Avloppsventil märkt A

Ventilen skall normalt ej stängas/öppnas.

Båda ventilerna mår bra av att motioneras någon gång vartannat år för att inte rosta fast!